

ADHÉSIFS PROTECTEURS POUR ÉLECTROPORTATIFS



**MES
NOTES**



FICHE D'ATELIER



Au fur et à mesure de l'usure de vos machines, leurs semelles subissent rayures, "écornages" et autres imperfections qui se transfèrent ensuite sur les bois travaillés. Nos adhésifs protecteurs restaurent les semelles en les garnissant d'une surface propre, lisse et sans défaut.

Dimensions des adhésifs :

Notez que si un adhésif protecteur est plus grand que la semelle de votre machine, vous le recouperez très facilement à dimension (à l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux). Notez aussi qu'un adhésif de dimension inférieure à la semelle de votre machine ne gênera en rien à son efficacité car, de part son épaisseur (0,25 mm), la surface de la semelle qui restera non couverte ne pourra entrer en contact avec les bois travaillés car elle sera surélevée.

Montage et utilisation :

- 1) Avant mise en place d'un adhésif protecteur, assurez-vous toujours impérativement que votre machine (défonceuse, scie circulaire et scie sauteuse) soit bien débranchée du secteur électrique ou que sa batterie soit ôtée.
- 2) Inspectez la semelle de votre machine électroportative et assurez-vous qu'elle ne comporte aucun défaut protubérant. En effet, les adhésifs sont particulièrement résistants mais des bavures métalliques importantes pourraient les transpercer lors du travail et abîmer celui-ci. Éliminez alors tous les défauts apparents en saillie, à l'aide d'une lime et/ou de papier abrasif.
- 3) À l'aide d'un produit adapté (dégraissant, kerdane, etc.), dégraissez parfaitement toute la surface de la semelle de la machine (des traces grasses ou même poussiéreuses atténueraient en effet son pouvoir adhésif).
- 4) Ôtez le papier de protection de l'adhésif et appliquez celui-ci sur la semelle de votre machine. Si le positionnement de l'adhésif est incorrect (placé de travers, etc.), notez qu'il est repositionnable durant deux ou trois fois (vous pouvez l'ôter puis le repositionner en bonne position).
- 5) En cas de dépassement latéral de l'adhésif en dehors de la surface de la semelle, vous pouvez le recouper à l'aide d'un cutter ou scalpel. Si l'adhésif ne recouvre pas totalement la semelle, son pouvoir protecteur n'en sera pas réduit car les zones de la semelle non recouvertes ne pourront néanmoins pas entrer en contact avec vos bois travaillés.