

UTILISATION DU MESUREUR D'ANGLE DE PRÉCISION



MES
NOTES

Note sur les niveaux à bulle

Remarquez que les fioles des deux niveaux à bulle sont de forme légèrement cintrée, elles ne peuvent donc être utilisées que dans un seul sens (leur utilisation n'est donc pas réversible). Lors de chaque relevé ou traçage angulaires impliquant l'utilisation de ces niveaux à bulle, vous devrez donc toujours faire en sorte qu'ils soient placés avec leur partie convexe (bosse) vers le haut. Pour ce faire il suffit de démonter le niveau de la lame graduée (en le faisant coulisser jusqu'à l'extrémité) puis de le remonter dans l'autre sens.







Note sur la vis laiton de serrage

Avant toute utilisation pour effectuer un relevé angulaire, assurez-vous que la vis de serrage jaune en laiton soit desserrée. Cette vis peut ensuite servir pour bloquer l'équerre avec l'angle qui vient d'être relevé.



UTILISATION DU MESUREUR
D'ANGLE DE PRÉCISION

FICHE D'ATELIER

MESURE D'UN ANGLE INTÉRIEUR




MESURE D'UN ANGLE EXTÉRIEUR




AUTRES RELEVÉS ANGULAIRES



Relevé pour coupe d'onglet



Relevé de l'angle



Report de la coupe d'onglet



UTILISATION DU MESUREUR
D'ANGLE DE PRÉCISION

FICHE D'ATELIER

Divers autres relevés (sans utiliser le niveau à bulle)



Mesure d'un angle intérieur



Mesure d'un angle intérieur



Mesure d'un angle extérieur

Divers autres relevés (en utilisant le niveau à bulle)



Mesure d'un angle par rapport à la verticale



Mesure d'un angle par rapport à la verticale



Mesure d'un angle par rapport à l'horizontale