

PRÉPARATION ET INSTALLATION DES DISQUES LAPIDAIRES 2 FACES



**MES
NOTES**

Les disques lapidaires sont des disques acier recouverts, sur leurs deux faces, d'un revêtement agrippant de type Velcro. Vous pouvez alors y fixer des disques abrasifs puis vous installez l'ensemble à la place de la lame de votre scie circulaire.

re. Vous obtenez ainsi une ponceuse lapidaire surpuissante, pour réaliser aussi bien du dégrossissage que de l'ajustage de précision. Pour ajuster des coupes d'onglet, calibrer des chants, poncer efficacement en bois de bout, etc.

Mise en place des revêtements adhésifs Velcro :

Votre disque lapidaire est livré avec ses deux revêtements adhésifs Velcro non encollés. Leur mise en place s'effectue très facilement :

- 1) Dégraissez parfaitement chaque face du disque en acier (utilisez un produit dégraissant quelconque de type trichloréthylène, kerdane, etc.).
- 2) Ôtez et déchirez le papier de protection de l'adhésif Velcro sur environ 4 ou 5 centimètres de sa largeur.
- 3) Placez le Velcro en bonne position finale, entièrement bien à plat, sur le disque acier ; la petite surface d'où le papier a été précédemment ôté va donc pouvoir s'encoller et assurer le bon positionnement définitif du disque Velcro complet.
- 4) Soulevez le reste du disque Velcro (où subsiste encore le papier de protection), ôtez le restant de papier puis plaquez progressivement le Velcro sur l'acier.
- 5) Après application complète du Velcro, pressez-le fermement, mais à l'aide des seuls mains pour ne pas risquer de détériorer les picots d'accroche Velcro.
- 6) Il est conseillé d'attendre un certain temps de prise de la colle de l'adhésif ; l'idéal est de le laisser "reposer" une nuit complète.

Montage du disque sur votre scie :

- 1) Positionnez et plaquez un disque abrasif sur chaque face du disque acier lapidaire (en installant deux grains différents, dégrossissage et finition pourront se faire sans rien démonter).
- 2) Avant de mettre en marche votre scie circulaire, assurez-vous que rien n'entrave la libre rotation du disque : faites-lui alors d'abord faire une ou deux rotations à la main. Si la trop forte épaisseur du disque l'empêche de passer au travers de la "lumière" de la table, vous pouvez éventuellement ôter celle-ci (de même manière qu'il faut généralement le faire pour incliner la lame) : la "lumière" est la plaque vissée sur la table et qui entoure la lame.