

UTILISATION DES FLEURETS DE PERÇAGE



**MES
NOTES**



Les fleurets de perçages se déclinent en deux tailles. Soit 8 x 600 mm et 10 x 600 mm. Vous pourrez les utiliser de plusieurs manières pour atteindre des perçage de 600 mm de profondeur en une passe et de 1,20 m par retournement.

La forme « cuiller » permet un amorçage facile et un bon maintien de la rectitude de perçage. La spirale unique dégage automatiquement les copeaux

Perçage en l'air : pour les perçages courts, le fleuret peut être utilisé sur une pièce montée en l'air au gobelet ou sur mandrin. Le perçage peut se faire à la volée ou mieux,

après avoir fait un avant trou avec une mèche montée sur la poupée mobile.

Perçages longs : le travail se fera au travers de la poupée mobile. Il est nécessaire pour cela de démonter la pointe de la poupée mobile pour permettre le passage du fleuret au travers. Vérifiez que le passage au travers de votre poupée de tour permet bien le passage du fleuret. Là aussi un préperçage à l'aide de la poupée mobile améliorera le démarrage du trou. Lors de l'utilisation du fleuret au travers de la poupée mobile, la profondeur de perçage sera réduite de la longueur de la poupée mobile. Pour pouvoir atteindre la

profondeur totale de 600 mm il vous faudra monter la pièce à la lunette et finir sans la poupée mobile.

CONSEILS

Pensez à débourrer régulièrement. Plus vous avancerez en profondeur, plus le frottement du fleuret va se faire ressentir. Vous pouvez améliorer la pénétration en pulvérisant le foret avec du lubrifiant pour table machine ou du vernis au Téflon.